

HARVEY MARIA®

FABULOUS FLOORS

INSTALACJA a ZASTANE PODŁOŻE

Sukces utrzymania wieloletniej gwarancji zależy między innymi od prawidłowej instalacji podłogi Harvey Maria i od odpowiedniego przygotowania podłoża. Przede wszystkim zastana powierzchnia musi być równa!* W przypadku wątpliwości, służymy radą. Przed zakupem zestawu montażowego warto skontaktować się z nami, pisząc na adres office@arcium.pl Aby rozjaśnić Państwu wstępnie dobór właściwych klejów, postanowiliśmy podzielić powierzchnię w zależności od konkretnego pomieszczenia. Więcej informacji znaleźć można w zakładce *Instalacja domowa* pod linkiem: <https://www.harveymaria.pl/wp-content/uploads/2017/02/Instalacja-domowa-3.pdf>

1. ŁAZIENKA (zarówno podłoga, jak i ściana) oraz ŚCIANY we wszystkich pozostałych pomieszczeniach

Powierzchnia musi być równa* i zagruntowana. Gdy pokrywają ją stare kafelki, należy je dokładnie odtłuścić, np. benzyną ekstrakcyjną, zagruntować i zaszpachlować. Dopiero na tak przygotowaną powierzchnię kładziemy klej (Schonox Emiclassic). Całość (klej+grunt) dostępna w zestawie na naszej stronie internetowej.

2. KUCHNIA, PRZEDPOKÓJ, POKOJE (podłoga)

Powierzchnia musi być równa* i zagruntowana. Gdy pokrywają ją stare kafelki, należy je dokładnie odtłuścić, np. benzyną ekstrakcyjną, zagruntować, a następnie zaszpachlować. Dopiero na tak przygotowaną powierzchnię kładziemy klej (Schonox iFloor). Całość (klej+grunt) dostępna w zestawie na naszej stronie internetowej.

**Maksymalna różnica w wysokości wynosi 5 mm na 2 m oraz 2 mm na 25 cm.*

JEŻELI POŁOŻONE PŁYTKI MAJĄ DORÓWNAĆ WYSOKOŚCIĄ DO SĄSIADUJĄCEJ Z NIMI, ZASTANEJ NAWIERZCHNI, NIE TRZEBA OD RAZU MYŚLEĆ O RÓWNANIU POPRZEZ WYLEWKĘ. PODCZAS MONTAŻU CZĘSTO SIĘGAMY PO SPECJALNE PODŁOGOWE PŁYTY WIÓROWE NA PIÓROWPUST, DOSTĘPNE W WIELU WARIANTACH GRUBOŚCI.